

LISTA
parametrelor supuși verificării și metodele
de verificare a acestora, criteriile stării
tehnice a vehiculelor

Nr. codurilor	Lista parametrilor supuși verificării	Metoda de control	Categoriile defectelor
1	2	3	4 5
	Grupul I. Identificarea, echiparea		Care prezintă pe- Alte ricol pentru secu- defec- ritatea circulați- te ei rutiere
	Marca, tipul, varianta, numerele de identificare a agregatelor, culoarea		
101	Neconcordanța cu datele din certificatul de înmatricula- re	Controlul vizual	x
102	Semne de fals a numerelor de identificare a agregatelor	Controlul vizual	x
103	Fabricarea sau reutilizarea cu încălcarea standardelor în vigoare	Controlul vizual	x
	Numerele de înregistrare		
104	Nu corespund cerințelor stan- dardului în vigoare	Controlul vizual	x
	Semnul distinctiv al statului		
105	Se folosește semnul distin- ctiv al altui stat	Controlul vizual	x
	Vopsirea cromografică, semne distinctive și de avertizare, inscripții pe vehiculele speciale		
106	Lipsesc pe vehiculele prevă- zute de actele normative	Controlul vizual	x
	Avertizoare luminoase și sonore speciale		
107	Echipeate fără autorizare	Controlul vizual	x
	Mijloacele de teleco- municație radioelec- tronice		
108	Echipeate fără autorizare	Controlul vizual	x
	Pene pentru asigura- rea staționării		
109	Lipsesc în cazul în care acestea sînt prevăzute de cerințe	Controlul vizual	x

	Trusă medicală		
110	Lipsește (lipsesc) în cazul în care ea (ele) este (sînt) prevăzută (e) de cerințe	Controlul vizual	x
111	Nu este completă conform listei stabilite sau termenul de utilizare a preparatelor a expirat	Controlul vizual	x
	Stîngătorul de incendiu		
112	Lipsește (lipsesc) în cazul în care acesta (ea) este (sînt) prevăzut (e) de cerințe	Controlul vizual	x
	Triunghiul de presemnalizare (lampa potrivită) cu lumină roșie intermitentă)		
113	Lipsește în cazul în care acest (acesta) este prevăzut (ă) de cerințe	Controlul vizual	x
	Grupul II. Motorul		
	Conținutul elementelor toxice sau fumului în gazele de eșapament		
201	Depășește limitele admise de standarde	Controlul cu analizatorul de gaze (fummetru)	x
	Sistemul alimentar		
202	Pierderi de combustibil	Controlul vizual cu motorul în funcționare	x
	Sistemul lubrifiant		
203	Pierderi de lubrifiant	Controlul vizual cu motorul în funcționare	x
	Dispozitivul de evacuare a gazelor de eșapament și amortizare a zgomotului		
204	Defectat	Controlul vizual cu motorul în funcționare	x
	Dispozitivul antibruiaj		
205	Lipsește	Verificare vizuală	x
	Grupul III. Dispozitivele de iluminare și semnalizare luminoasă		
	Numărul, tipul, culoarea, amplasarea, intensitatea și regimul de funcționare a dispozitivelor de iluminare		
301	Sînt altele decît cele prevăzute de cerințele în construcție	Controlul în regimul de funcționare	x

Farurile

302	Sînt dereglate Difuzoarele și becurile dispozitivelor de iluminare	Verificate cu aparatajul adecvat	x
303	Lipsesc sau nu sînt omologate Lanterne de ceață	Controlul vizual	x
304	Nu corespund condițiilor de montare Avertizorul de avarie	Controlul în regim de lucru	x
305	Nu funcționează în regimul de lucru dacă este prevăzut prin construcție Grupul VI. Sistemul de direcție Jocul volanului	Controlul în regim de lucru	x
401	Depășește limitele stabilite Piese și ansamblurile sistemului de direcție	Verificare cu aparatajul adecvat	x
402	Au loc jocuri pronunțate reciproce ale pieselor și ansamblurilor sau jocul acestora în raport cu șasiul, caroseia sau cadrul vehiculului	Controlul vizual	x
403	Piulițele de fixare a pieselor nu sînt asigurate cu șplinturi, precum și unele piese nu sînt bine fixate	Controlul vizual	x
404	Este detiriorat sau lipsește servomecanismul sistemului de direcție, prevăzut prin construcție, sau amortizorul ghidonului la motociclete	Controlul vizual	x
405	Piese și sistemul de direcție au uzuri, deformații pronunțate și alte defecte	Controlul vizual	x
406	Piese și lighidele de lucru nu sînt destinate modelului dat sau nu corespund exigențelor întreprinderii producătoare Grupa V. Sistemele de frînare Construcția sistemelor de frînare	Controlul vizual	x
501	Este modificată; ligidul de frînare, ansamblurile sau piesele sistemului nu corespund modelului vehiculului dat și exigențelor întreprinderii producătoare	Controlul vizual	x

502	Fixarea fără siguranță a ansamblurilor și pieselor sistemului de frînare Parametrii sistemelor de frînare	Controlul vizual	x
503	Forța de frînare pe roțile anexe din față nu corespunde cerințelor	Încercare pe stand	x
504	Dezechilibru în acțiune între roțile axei din față depășește pe cel prevăzut de cerințe	Încercare pe stand	x
505	Forța de frînare pe roțile axei din mijloc nu corespund cerințelor	Încercare pe stand	x
506	Dezechilibru în acțiune între roțile axei din mijloc depășește pe cel prevăzut de cerințe	Încercare pe stand	x
507	Forța de frînare pe roțile axei din spate nu corespund cerințelor stabilite	Încercare pe stand	x
508	Dezechilibru în acțiune între roțile axei din spate depășește pe cel prevăzut de cerințe	Încercare pe stand	x
509	Timpul de declanșare a sistemului de acționare a frînelor nu corespunde cerințelor stabilite	Încercare pe stand	x
510	Forța aplicată la pedalele frinelor depășește normele stabilite Etanșeitarea sistemului de acționare a frânei	Încercare pe stand	x
511	Nu se asigură etanșeitarea transmisiei hidraulice, transmisiei pneumatice sau pneumohidraulice a frânei și ca urmare scade presiunea aerului mai mult de 0,05 MPa (0,5 kgf/cm.p) în decurs de 15 min în cazul în care motorul nu funcționează și frânele sînt acționate Frînă de staționare	Verificare, încercare	x
512	Nu asigură imobilizarea vehiculului în sarcina totală pe o declivitate de cel puțin 16%; (motorul trebuie să fie debreiat de transmisie) Mecanismul de blocare (clichetul)	Verificare, încercare	x
513	Nu fixează maneta frânei de staționare în poziție de lucru Manometrul sistemului pneumatic sau pneumo-	Verificare, încercare	x

	hidraulic de frinare		
514	Nu funcționează Grupa VI. Roțile și anvelopele Anvelope	Verificare, încercare	x
601	Înălțimea rezidulă a profilului benzii de rulare este mai mică decât cea prevăzută de norme	Controlul instrumental	x
602	Au deteriorări (tăeturi sau rupturi) ale corpului, exfolierea carcasului benzii de rulare sau a flancurilor	Control vizual	x
603	Prin dimensiunile sau sarcina admisibilă nu corespund modelului vehiculului	Control vizual	x
604	Anvelopele aceleiași axe a vehiculului au structura carcasului radială și diagonală sau modelele profilului benzilor de rulare sînt diferite	Control vizual	x
605	La roțile osiei din față a autobuzului și autoturismului sînt montate anvelope cu profilul benzii rulate reșapat Roți	Control vizual	x
606	Lipsește prizonul (butonul, piulița) de fixare a roții	Control vizual	x
607	Discul sau janta roții au fisurări Grupa VII. Dispozitivele de ștergere și de spălare a parbrizului Dispozitivul de ștergere	Control vizual	x
701	Nu funcționează Dispozitivul de spălare	Verificare în regimul de funcționare	x
702	Nu funcționează Grupa VIII. Alte elemente constructive Geamurile și oglinzile retrovizoare	Verificare în regimul de funcționare	x
801	Lipsesc, în caz dacă ele sînt prevăzute prin construcție, ori aceste sînt deteriorate avînd fisuri, care diminuează vizibilitatea conducătorului	Controlul vizual	x

802	Parbrizul și suprafețele de geam ale portierelor din față sînt umbrite sau pe acestea sînt amplasate diferite obiecte, diminuează cîmpul vizual al conducătorului	Controlul vizual	x
	Închizătoarele portierelor și siguranțele obloanelor de la platforma caroseriei		
803	Nu funcționează	Controlul vizual	x
	Siguranța gurilor de umplere a cisternelor și rezervuarelor de carburanți		
804	Nu funcționează	Controlul vizual	x
	Mecanismul de reglare a banchetei conducătorului		
805	Nu funcționează	Controlul vizual	x
	Dispozitivele ce pun în funcție ușile de avarie, dispozitivul de acționare asupra ușilor		
806	Nu funcționează	Verificare în regimul de funcționare	x
	Vitezometrul		
807	Lipsește sau acesta nu funcționează	Verificare în regimul de funcționare	x
	Tahograful		
808	Lipsește sau aceasta nu funcționează pe autobuze și autocamioane destinate circulației în traficul internațional	Verificare în regimul de funcționare	x
	Dispozitivele pentru ventilație și încălzire		
809	Nu funcționează sau pentru încălzirea spațiului destinat conducătorului și pasagerilor sînt folosite conductele dispozitivului de evacuare a gazelor de eșapament	Verificare în regimul de lucru	x
	Agregatele transmisiei		
810	Neetanșietatea	Controlul vizual	x
	Elementele suspensiei		
811	Este detiriorată foaia de bază sau bulonul central al resortului	Controlul vizual	x
812	Incapacitatea de funcționare a amortizoarelor	Verificare cu aparataj adec-	x

		vat	
	Dispozitivul de cuplare al remorcherului sau al remorcii		
813	Este defectat Dispozitivul de siguranță (cablul) remorcii, care prin construcție nu este dotat cu frână autonomă	Verificare vizuală	x
814	Lipsește sau este defectat Elementele de cuplare ale atașului motocicletei	Verificare vizuală	x
815	Nu sînt asigurate adecvat, sau au jocuri reciproce Șasiu, caroserie, cabină	Controlul vizual	x
816	Au loc coroziuni avansate, elemente de rezistență deformate	Controlul vizual	x
817	Lipsesc, prevăzute prin construcție, bazele de protecție, în dreptul roților nu sînt instalate aripi de protecție, iar la roțile ultimii axe - apărătorile de noroi Centurile de siguranță și tetierele banchetelor	Controlul vizual	x
818	Lipsesc la mijloacele de transport, la care montarea lor este prevăzută prin construcție, centurile de siguranță nu sînt în stare bună de funcționare sau au rupturi vizibile Arcurile de protecție, suporturile pentru picioare, la șamînerul de susținere pentru pasager (la motocicletele)	Controlul vizual	x
819	Lipsesc	Controlul vizual	x